

Ältere Blitzgeräte mit SCA-System mit den derzeit möglichen Adapterkombinationen:

Analoge und digitale Kameras in alphabetischer Reihenfolge der Kamerahersteller:	28 CT-5	Power Griff										
	30 TTL-1(i)	G15 ¹⁾										
	32 CT-2	mit:			45 CT-3	40 MZ-1						
	32 CT-3(i)	28 CT-5	32 CT-4	32 Z-2	45 CL-3	40 MZ-2	40 MZ-1i	45 CT-5	54 MZ-3	60 CT-4	70 MZ-4	
	32 CT-7	30 TTL-1(i)	32 CT-8	32 MZ-3	45 CT-4 ⁶⁾	40 MZ-3	40 MZ-3i	60 CT-2	54 MZ-4		70 MZ-5	
	36 CT-2	32 CT-3(i)			45 CL-4	50 MZ-5						
	36 CT-3	32 CT-7										
		36 CT-3										

BRONICA

ETRSi/SQ-Ai	SCA 386 ²⁾ + SCA 300E	SCA 386 ²⁾	SCA 386 ²⁾	SCA 386 ²⁾ + SCA 300E	SCA 386 ²⁾	SCA 386 ²⁾ + SCA 300E	SCA 386 ²⁾ + SCA 300E	11)	SCA 386 ²⁾ + SCA 300E	SCA 386 ²⁾	SCA 386 ²⁾ + SCA 300E
-------------	--	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------	--	--	-----	--	-----------------------	--

CANON

A-1/AE-1/F-1 New/AV-1/AL-1/EF-M/ AT-1/AE-1 Program/ T50/T70/T80/T90	SCA 311 ⁸⁾	SCA 311 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 311 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 311 ⁸⁾	SCA 311 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 311 ⁸⁾	SCA 311 ⁸⁾	11)	SCA 311 ⁸⁾	SCA 311 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 311 ⁸⁾
EOS 700/750/850/RT/600/620/630/650/ 1000/1000N/1000F/1000FN/REBEL/ REBEL S/1/1V/100/ELAN/50/50E/ 55/500/500N/IX/IX7/3/30/ 33/300/300N/ELAN 2/ELAN 2E/5/ 10/10s/3000/3000N/5000/A2/A2E	SCA 311 ⁸⁾	SCA 3102 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3102 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3102 ab M	SCA 3102 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3102 ab M	SCA 3102 ab M	11)	SCA 3102 ab M	SCA 3102 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3102 ab M
EOS 30V/33V/300V/3000V	SCA 311 ⁸⁾	SCA 3102 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3102 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3102 ab M	SCA 3102 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3102 ab M	SCA 311 ⁸⁾	11)	SCA 3102 ab M	SCA 3102 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3102 ab M
EOS 1N	Standardfuß 301 ⁷⁾	SCA 3102 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3102 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3102 ab M	SCA 3102 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3102 ab M	SCA 3102 ab M	11)	SCA 3102 ab M	SCA 3102 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3102 ab M
EOS 300X	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3102 ab M2 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3102 ab M2 ⁷⁾	SCA 3102 ab M2 ⁷⁾	11)	SCA 3102 ab M2	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3102 ab M2 ⁷⁾

Ältere Blitzgeräte mit SCA-System mit den derzeit möglichen Adapterkombinationen:

Analoge und digitale Kameras in alphabetischer Reihenfolge der Kamerahersteller:	28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-2 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-2 36 CT-3	Power Griff G15 ¹⁾ mit: 28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-3	32 CT-4 32 CT-8	32 Z-2 32 MZ-3	45 CT-3 45 CL-3 45 CT-4 ⁶⁾ 45 CL-4	40 MZ-1 40 MZ-2 40 MZ-3 50 MZ-5	40 MZ-1i 40 MZ-3i	45 CT-5 60 CT-2	54 MZ-3 54 MZ-4	60 CT-4	70 MZ-4 70 MZ-5

Power Shot Pro70	Standardfuß 301 ⁷⁾	SCA 3102 ab M2 + Kabel SCA 3000 C	SCA 3102 ab M2 + Kabel SCA 3000 C	SCA 3102 ab M2	SCA 3102 ab M2 + Kabel SCA 3000 C	SCA 3102 ab M2	SCA 3102 ab M2	11)	SCA 3102 ab M2	SCA 3102 ab M2 + Kabel SCA 3000 C	SCA 3102 ab M2
EOS D30/D60/1D/1DS/10D/300D/ Power Shot G1/G2/G3/G5/Pro 90IS/Pro1	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3102 ab M2 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3102 ab M2 ⁷⁾	SCA 3102 ab M2 ⁷⁾	11)	SCA 3102 ab M2	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3102 ab M2 ⁷⁾
EOS 350D/400D/20D/30D/5D/1D Mark II/ 1D Mark II N/1DS Mark II/ Power Shot G6/G7	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3102 ab M3 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3102 ab M3 ⁷⁾	SCA 3102 ab M3 ⁷⁾	11)	SCA 3102 ab M3	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3102 ab M3 ⁷⁾
EOS 450D/40D/50D/500D/1000D/ 5D Mark II/1D Mark III/1Ds Mark III Power Shot G9/G10/S5 IS/SX1 IS/SX10 IS/SX20 IS	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3102 ab M4 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3102 ab M4 ⁷⁾	SCA 3102 ab M4 ⁷⁾	11)	SCA 3102 ab M4	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3102 ab M4 ⁷⁾
EOS 550D/7D Power Shot G11	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3102 ab M5 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3102 ab M5 ⁷⁾	SCA 3102 ab M5 ⁷⁾	11)	SCA 3102 ab M5	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3102 ab M5 ⁷⁾
CONTAX											
MD137/139/MA137/159MM/RTSII/167MT/ RTS III/ST/G1/G2/	Standardfuß 301 ⁷⁾	SCA 3802 ⁸⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3802 ⁸⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3802 ⁸⁾	SCA 3802 ⁸⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3802 ⁸⁾	SCA 3802 ⁸⁾	11)	SCA 3802 ⁸⁾	SCA 3802 ⁸⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3802 ⁸⁾
Aria/RX/AX/645/N1	Standardfuß 301 ⁷⁾	SCA 3802 ⁸⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3802 ⁸⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3802 ⁸⁾	SCA 3802 ⁸⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3802 ⁸⁾	SCA 3802 ⁸⁾	11)	SCA 3802 ⁸⁾	SCA 3802 ⁸⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3802 ⁸⁾

Ältere Blitzgeräte mit SCA-System mit den derzeit möglichen Adapterkombinationen:											
Analoge und digitale Kameras in alphabetischer Reihenfolge der Kamerahersteller:	28 CT-5	Power Griff G15 ¹⁾ mit: 28 CT-5 30 TTL-1 (i) 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-2 36 CT-3	32 CT-4	32 Z-2	45 CT-3	40 MZ-1	40 MZ-1i	45 CT-5	54 MZ-3	60 CT-4	70 MZ-4
	30 TTL-1(i)		32 CT-8	32 MZ-3	45 CL-3	40 MZ-2	40 MZ-3i	60 CT-2	54 MZ-4		70 MZ-5
	32 CT-2			45 CT-4 ⁶⁾	40 MZ-3						
	32 CT-3(i)			45 CL-4	50 MZ-5						
	36 CT-2										
	36 CT-3										

FUJIFILM

FinePix S1/S2 Pro	SCA 343	SCA 343 + Kabel SCA 300 A	SCA 343 + Kabel SCA 300 A	SCA 3402 (M oder M2)	SCA 343 + Kabel SCA 300 A	SCA 3402 (M oder M2)	SCA 3402 (M oder M2)	SCA 343 + Konverterkabel SCA 500 C ⁴⁾⁸⁾	SCA 3402 (M oder M2)	SCA 343 + Kabel SCA 300 A	SCA 343 + Kabel SCA 300 A
FinePix S3 Pro	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾	11)	SCA 3402 ab M4 ¹⁰⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3402 ab M4
FinePix S5 Pro	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾	11)	SCA 3402 ab M7 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3402 ab M7 ⁷⁾

HASSELBLAD

500ELX/503CX/553ELX/205TCC	SCA 390 ²⁾	SCA 390 ²⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 390 ²⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 390 ²⁾	SCA 390 ²⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 390 ²⁾	SCA 390 ²⁾	SCA 390 ²⁾ + Konverterkabel SCA 500 C ³⁾⁸⁾	SCA 390 ²⁾	SCA 390 ²⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 390 ²⁾
201/203	SCA 390 ²⁾ + Schiene 40-36	SCA 390 ²⁾ + Kabel SCA 300 A + Haltewinkel 50-35	SCA 390 ²⁾ + Kabel SCA 300 A + Haltewinkel 50-35	SCA 390 ²⁾ + Schiene 40-36	SCA 390 ²⁾ + Kabel SCA 300 A + Haltewinkel 50-35	SCA 390 ²⁾ + Schiene 40-36	SCA 390 ²⁾ + Schiene 40-36	SCA 390 ²⁾ + Konverterkabel SCA 500 C ³⁾ + Haltewinkel 50-35	SCA 390 ²⁾ + Schiene 40-36	SCA 390 ²⁾ + Kabel SCA 300 A + Haltewinkel 50-35	SCA 390 ²⁾ + Kabel SCA 300 A + Haltewinkel 50-35
H1/H2/H3	Standardfuß 301 ⁷⁾	SCA 3902 ²⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3902 ²⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3902 ²⁾	SCA 3902 ²⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3902 ²⁾⁵⁾	SCA 3902 ²⁾	11)	SCA 3902 ²⁾	SCA 3902 ²⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3902 ²⁾

Analoge und digitale Kameras in alphabetischer Reihenfolge der Kamerahersteller:	Ältere Blitzgeräte mit SCA-System mit den derzeit möglichen Adapterkombinationen:										
	28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-2 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-2 36 CT-3	Power Griff G15 ¹⁾ mit: 28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-3	32 CT-4 32 CT-8	32 Z-2 32 MZ-3	45 CT-3 45 CL-3 45 CT-4 ⁶⁾ 45 CL-4	40 MZ-1 40 MZ-2 40 MZ-3 50 MZ-5	40 MZ-1i 40 MZ-3i	45 CT-5 60 CT-2	54 MZ-3 54 MZ-4	60 CT-4	70 MZ-4 70 MZ-5

KODAK

DCS-760	Standardfuß 301 ⁷⁾	SCA 3452 ^{2) 8)} + Kabel SCA 3000 C	SCA 3452 ^{2) 8)} + Kabel SCA 3000 C	SCA 3452 ^{2) 8)}	SCA 3452 ^{2) 8)} + Kabel SCA 3000 C	SCA 3452 ^{2) 8)}	SCA 3452 ^{2) 8)}	11)	SCA 3452 ^{2) 8)}	SCA 3452 ^{2) 8)} + Kabel SCA 3000 C	SCA 3452 ^{2) 8)}
DCS-Pro 14n/DCS SLR/N	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3402 ⁷⁾ (M oder M2)	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3402 ⁷⁾ (M oder M2)	SCA 3402 ⁷⁾ (M oder M2)	11)	SCA 3402 ⁷⁾ ab M	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3402 ⁷⁾ ab M

LEICA

R4/R4S	SCA 351 ⁸⁾	SCA 351 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 351 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 351 ⁸⁾	SCA 351 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 351 ⁸⁾	SCA 351 ⁸⁾	11)	SCA 351 ⁸⁾	SCA 351 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 351 ⁸⁾
R5/R-E/R6/R6-2/R7	SCA 351 ⁸⁾	SCA 351 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 351 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 351 ⁸⁾	SCA 351 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 351 ⁸⁾	SCA 351 ⁸⁾	SCA 351 ⁸⁾ + Konverterkabel SCA 500C ^{4) 8)}	SCA 351 ⁸⁾	SCA 351 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 351 ⁸⁾
R8/R9/M6 TTL/M7	Standardfuß 301 ⁷⁾	SCA 3502 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3502 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3502 ab M	SCA 3502 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3502 ab M	SCA 3502 ab M	11)	SCA 3502 ab M	SCA 3502 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3502 ab M
M8/M8.2/M9	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3502 ab M4 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3502 ab M4 ⁷⁾	SCA 3502 ab M4 ⁷⁾	11)	SCA 3502 ab M4	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3502 ab M4
Digilux 2/CM	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3502 ab M4 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3502 ab M4 ⁷⁾	SCA 3502 ab M4 ⁷⁾	11)	SCA 3502 ab M4	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3502 ab M4

Analoge und digitale Kameras in alphabetischer Reihenfolge der Kamerahersteller:	Ältere Blitzgeräte mit SCA-System mit den derzeit möglichen Adapterkombinationen:										
	28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-2 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-2 36 CT-3	Power Griff G15 ¹⁾ mit: 28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-3	32 CT-4 32 CT-8	32 Z-2 32 MZ-3	45 CT-3 45 CL-3 45 CT-4 ⁶⁾ 45 CL-4	40 MZ-1 40 MZ-2 40 MZ-3 50 MZ-5	40 MZ-1i 40 MZ-3i	45 CT-5 60 CT-2	54 MZ-3 54 MZ-4	60 CT-4	70 MZ-4 70 MZ-5

Digilux 3	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3202 ab M5 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3202 ab M5 ⁵⁾⁷⁾	SCA 3202 ab M5 ⁷⁾	11)	SCA 3202 ab M5 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3202 ab M5 ⁷⁾
V-Lux 1/D-Lux 4	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3202 ab M6 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3202 ab M6 ⁵⁾⁷⁾	SCA 3202 ab M6 ⁷⁾	11)	SCA 3202 ab M6 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3202 ab M6 ⁷⁾

MAMIYA

RZ67/RZ67 PRO-II	SCA 395 ²⁾	SCA 395 ²⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 395 ²⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 395 ²⁾	SCA 395 ²⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 395 ²⁾	SCA 395 ²⁾	SCA 395 ²⁾ + Konverterkabel SCA 500 C ⁴⁾⁸⁾	SCA 395 ²⁾	SCA 395 ²⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 395 ²⁾
645 PRO TL	SCA 396 ²⁾ + SCA 300E + Schiene 40-36	SCA 396 ²⁾	SCA 396 ²⁾	SCA 396 ²⁾ + SCA 300E + Schiene 40-36	SCA 396 ²⁾	SCA 396 ²⁾ + SCA 300E + Schiene 40-36	SCA 396 ²⁾ + SCA 300E + Schiene 40-36	SCA 396 ²⁾ + SCA 300 E + Konverterkabel SCA 500 C ⁴⁾⁸⁾	SCA 396 ²⁾ + SCA 300E + Schiene 40-36	SCA 396 ²⁾	SCA 396 ²⁾ + SCA 300E + Haltewinkel 50-35
645AF/645AFD	-	SCA 3952 ²⁾ + Kabel SCA 3000C	SCA 3952 ²⁾ + Kabel SCA 3000C	SCA 3952 ²⁾	SCA 3952 ²⁾ + Kabel SCA 3000C	SCA 3952 ²⁾	SCA 3952 ²⁾	11)	SCA 3952 ²⁾	SCA 3952 ²⁾ + Kabel SCA 3000C	SCA 3952 ²⁾

Ältere Blitzgeräte mit SCA-System mit den derzeit möglichen Adapterkombinationen:

Analoge und digitale Kameras in alphabetischer Reihenfolge der Kamerahersteller:	28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-2 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-2 36 CT-3	Power Griff G15 ¹⁾ mit: 28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-3	32 CT-4 32 CT-8	32 Z-2 32 MZ-3	45 CT-3 45 CL-3 45 CT-4 ⁶⁾ 45 CL-4	40 MZ-1 40 MZ-2 40 MZ-3 50 MZ-5	40 MZ-1i 40 MZ-3i	45 CT-5 60 CT-2	54 MZ-3 54 MZ-4	60 CT-4	70 MZ-4 70 MZ-5

MINOLTA

X300/X300S/X370/X370N/XD/XG/CLE/ X500/X570/ X700/5000/7000/9000	SCA 331 ⁸⁾	SCA 331 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 331 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 331 ⁸⁾	SCA 331 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 331 ⁸⁾	SCA 331 ⁸⁾	SCA 331 ⁸⁾ + Konverterkabel SCA 500 C ⁴⁾⁸⁾	SCA 331 ⁸⁾	SCA 331 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 331 ⁸⁾
Dynax/Maxxum/Alpha 3000i/3700i/7000i/7700i/8000i/8700i/ SPxi/2xi/5xi/5/ 300si/404si/450si Date/500si/500si Super/505si/ Vectis S1/800si/9/5000i/ 5700i/3xi/7xi/7/9xi/600si/700si/60	-	SCA 3302 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3302 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3302 ab M	SCA 3302 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3302 ab M	SCA 3302 ab M	-	SCA 3302 ab M	SCA 3302 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3302 ab M
Dynax 3L/40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RD 175/RD 3000	-	SCA 3302 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3302 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3302 ab M	SCA 3302 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3302 ab M	SCA 3302 ab M	11)	SCA 3302 ab M	SCA 3302 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3302 ab M
Dimage 5/7/7i/7Hi/A1/A2	-	-	-	SCA 3302 ab M4	SCA 3302 ab M4 + Kabel SCA 3000 C	SCA 3302 ab M4	SCA 3302 ab M4	-	SCA 3302 ab M4	-	SCA 3302 ab M4
Dimage Z1/Z2/Z3/Z5/Z6/A200	-	-	-	SCA 3302 ab M5	SCA 3302 ab M5 + Kabel SCA 3000 C	SCA 3302 ab M5	SCA 3302 ab M5	-	SCA 3302 ab M5	-	SCA 3302 ab M5
Dynax 5D/7D	-	-	-	SCA 3302 ab M5 ⁷⁾	SCA 3302 ab M5 ⁷⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3302 ab M5 ⁷⁾	SCA 3302 ab M5 ⁷⁾	-	SCA 3302 ab M5	-	SCA 3302 ab M5 ⁷⁾

Ältere Blitzgeräte mit SCA-System mit den derzeit möglichen Adapterkombinationen:

Analoge und digitale Kameras in alphabetischer Reihenfolge der Kamerahersteller:	28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-2 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-2 36 CT-3	Power Griff G15 ¹⁾ mit: 28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-3	32 CT-4 32 CT-8	32 Z-2 32 MZ-3	45 CT-3 45 CL-3 45 CT-4 ⁶⁾ 45 CL-4	40 MZ-1 40 MZ-2 40 MZ-3 50 MZ-5	40 MZ-1i 40 MZ-3i	45 CT-5 60 CT-2	54 MZ-3 54 MZ-4	60 CT-4	70 MZ-4 70 MZ-5

NIKON

F3	SCA 344 ⁸⁾ + SCA 300 E	SCA 344 ⁸⁾	SCA 344 ⁸⁾	SCA 344 ⁸⁾ + SCA 300 E	SCA 344 ⁸⁾	SCA 344 ⁸⁾ + SCA 300 E	SCA 344 ⁸⁾ + SCA 300 E	11)	SCA 344 ⁸⁾ + SCA 300 E	SCA 344 ⁸⁾	SCA 344 ⁸⁾ + SCA 300 E
FE/EM/FG-20/FM-2/FE-2/FA/FG/ F301/N2000/F601M/FM-3A	SCA 343 ⁸⁾	SCA 343 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 343 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 343 ⁸⁾	SCA 343 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 343 ⁸⁾	SCA 343 ⁸⁾	SCA 343 ⁸⁾ + Konverterkabel SCA 500 C ⁴⁾⁸⁾	SCA 343 ⁸⁾	SCA 343 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 343 ⁸⁾
F401/F401s/F501/F50/N50/F60/F65/ N4004/N2020/F80/F801/F801s/N8008/ F401x/F601AF/F90/N90/F70/N70/F75/ F90x/F4/F4s/F5/Pronea 600i/F100	SCA 343 ⁸⁾	SCA 3402 M bis M5 + Kabel SCA 3000 C	SCA 3402 M bis M5 + Kabel SCA 3000 C	SCA 3402 (M oder M2)	SCA 3402 M bis M5 + Kabel SCA 3000 C	SCA 3402 (M oder M2)	SCA 3402 (M oder M2)	SCA 343 ⁸⁾ + Konverterkabel SCA 500 C ⁴⁾⁸⁾	SCA 3402 ab M	SCA 3402 M bis M5 + Kabel SCA 3000 C	SCA 3402 ab M
D1/D1X/D1H/D100	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3402 M2 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3402 M2 ⁷⁾	SCA 3402 M2 ⁷⁾	11)	SCA 3402 ab M2 ¹⁰⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3402 ab M2
D3000/D40/D40x/D50/D60/ D70/D70s/D700/D80/D90 Coolpix 8400/8800/P5000/P5100	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾	11)	SCA 3402 ab M8 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3402 ab M8 ⁷⁾
D5000	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾	11)	SCA 3402 ab M9 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3402 ab M9 ⁷⁾
D2X/D2H/ F6/	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾	11)	SCA 3402 M6 und M7 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3402 M6 und M7 ⁷⁾

Ältere Blitzgeräte mit SCA-System mit den derzeit möglichen Adapterkombinationen:

Analoge und digitale Kameras in alphabetischer Reihenfolge der Kamerahersteller:	28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-2 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-2 36 CT-3	Power Griff G15 ¹⁾ mit: 28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-3	32 CT-4 32 CT-8	32 Z-2 32 MZ-3	45 CT-3 45 CL-3 45 CT-4 ⁶⁾ 45 CL-4	40 MZ-1 40 MZ-2 40 MZ-3 50 MZ-5	40 MZ-1i 40 MZ-3i	45 CT-5 60 CT-2	54 MZ-3 54 MZ-4	60 CT-4	70 MZ-4 70 MZ-5

D200/D3/D3x/D300/D300s	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾	11)	SCA 3402 ab M8 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3402 ab M8 ⁷⁾
D3s	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾	11)	SCA 3402 ab M10 ⁷⁾ (in Vorbereitung)	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3402 ab M10 ⁷⁾ (in Vorbereitung)
Coolpix 950/990/995/4500 + Nikon SK-E900 oder AS-E900	SCA 343 ⁸⁾	SCA 343 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 343 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 343 ⁸⁾	SCA 343 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 343 ⁸⁾	SCA 343 ⁸⁾	SCA 343 ⁸⁾ + Konverterkabel SCA 500 C ⁴⁾⁸⁾	SCA 3402 ab M	SCA 343 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3402 ab M
Coolpix 5000/5400	SCA 343 ⁸⁾	SCA 343 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 343 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 343 ⁸⁾	SCA 343 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 343 ⁸⁾	SCA 343 ⁸⁾	SCA 343 ⁸⁾ + Konverterkabel SCA 500 C ⁴⁾⁸⁾	SCA 3402 ab M	SCA 343 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3402 ab M
Coolpix 5700/8700	SCA 343 ⁸⁾ + SCA 300 D	SCA 343 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 343 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 343 ⁸⁾ + SCA 300 D	SCA 343 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 343 ⁸⁾ + SCA 300 D	SCA 343 ⁸⁾ + SCA 300 D	SCA 343 ⁸⁾ + Konverterkabel SCA 500 C ⁴⁾⁸⁾	SCA 343 ⁸⁾ + SCA 300 D	SCA 343 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 343 ⁸⁾ + SCA 300 D

OLYMPUS

E-10/E-20P/C-2500L/C-750/C-770/ C-5050/C-5060/C-8080/SP-350	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3202 ab M	SCA 3202 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3202 ab M ⁵⁾	SCA 3202 ab M	11)	SCA 3202 ab M	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3202 ab M
--	----------------------------------	--	--	------------------	---	--------------------------------	------------------	-----	------------------	--	------------------

Ältere Blitzgeräte mit SCA-System mit den derzeit möglichen Adapterkombinationen:

Analoge und digitale Kameras in alphabetischer Reihenfolge der Kamerahersteller:	28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-2 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-2 36 CT-3	Power Griff G15 ¹⁾ mit: 28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-3	32 CT-4 32 CT-8	32 Z-2 32 MZ-3	45 CT-3 45 CL-3 45 CT-4 ⁶⁾ 45 CL-4	40 MZ-1 40 MZ-2 40 MZ-3 50 MZ-5	40 MZ-1i 40 MZ-3i	45 CT-5 60 CT-2	54 MZ-3 54 MZ-4	60 CT-4	70 MZ-4 70 MZ-5

E-1/C-7070	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3202 ab M3 ⁷⁾	SCA 3202 ab M3 ⁷⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3202 ab M3 ⁵⁾⁷⁾	SCA 3202 ab M3 ⁷⁾	11)	SCA 3202 ab M3	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3202 ab M3
E-30/E-300/E-330/E-400/E-410/E-420/ E-450/E-500/E-510/E-520/E-620/ E-3/SP-570/PEN E-P1/PEN E-P2/PEN E-PL1	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3202 ab M5 ⁷⁾	SCA 3202 ab M5 ⁷⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3202 ab M5 ⁵⁾⁷⁾	SCA 3202 ab M5 ⁷⁾	11)	SCA 3202 ab M5 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3202 ab M5 ⁷⁾
E-100RS/C-2100UZ/C-2040Z/C-3000Z/ C-3030Z/C-3040Z/C-4000Z/C-4040Z/ C-700UZ + Olympus FL-BK01/FL-CB01	Standardfuß 301 ⁷⁾	-	-	SCA 3202 ab M2	SCA 3202 ab M2 + Kabel SCA 3000 C	SCA 3202 ab M2 ⁵⁾	SCA 3202 ab M2	11)	SCA 3202 ab M2	-	SCA 3202 ab M2

PANASONIC

DMC-LC1	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3502 ab M4 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3502 ab M4 ⁷⁾	SCA 3502 ab M4 ⁷⁾	11)	SCA 3502 ab M4	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3502 ab M4
DMC-L1	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3202 ab M5 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3202 ab M5 ⁵⁾⁷⁾	SCA 3202 ab M5 ⁷⁾	11)	SCA 3202 ab M5	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3202 ab M5
DMC-FZ50/LX-3	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3202 ab M6 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3202 ab M6 ⁵⁾⁷⁾	SCA 3202 ab M6 ⁷⁾	11)	SCA 3202 ab M6	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3202 ab M6
DMC-L10/G1/GH1/GF1/G2/G10	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3202 ab M7 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3202 ab M7 ⁵⁾⁷⁾	SCA 3202 ab M7 ⁷⁾	11)	SCA 3202 ab M7 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3202 ab M7 ⁷⁾

Ältere Blitzgeräte mit SCA-System mit den derzeit möglichen Adapterkombinationen:

Analoge und digitale Kameras in alphabetischer Reihenfolge der Kamerahersteller:	28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-2 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-2 36 CT-3	Power Griff G15 ¹⁾ mit: 28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-3	32 CT-4 32 CT-8	32 Z-2 32 MZ-3	45 CT-3 45 CL-3 45 CT-4 ⁶⁾ 45 CL-4	40 MZ-1 40 MZ-2 40 MZ-3 50 MZ-5	40 MZ-1i 40 MZ-3i	45 CT-5 60 CT-2	54 MZ-3 54 MZ-4	60 CT-4	70 MZ-4 70 MZ-5

PENTAX											
ME-Super/ME-F/MG/MV/MV-1/Progr. A/ P-30/P-30N/P-30T/P-3N/P-50/A3/A3000/ MZ-M	SCA 372 ^{7) 8)}	SCA 372 ^{7) 8)} + Kabel SCA 300 A	SCA 372 ^{7) 8)} + Kabel SCA 300 A	SCA 372 ^{7) 8)}	SCA 372 ^{7) 8)} + Kabel SCA 300 A	SCA 372 ^{7) 8)}	SCA 372 ^{7) 8)}	SCA 372 ^{7) 8)} + Konverterkabel SCA 500 C ^{4) 8)}	SCA 372 ^{7) 8)}	SCA 372 ^{7) 8)} + Kabel SCA 300 A	SCA 372 ^{7) 8)}
LX (mit Sucherschuh)/Super A/645	SCA 372 ⁸⁾	SCA 372 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 372 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 372 ⁸⁾	SCA 372 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 372 ⁸⁾	SCA 372 ⁸⁾	SCA 372 ⁸⁾ + Konverterkabel SCA 500 C ^{4) 8)}	SCA 372 ⁸⁾	SCA 372 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 372 ⁸⁾
SFX/SF-1/SFXN/SF1N/SF7/SF10	SCA 372 ⁸⁾	SCA 3702 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3702 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3702 ab M	SCA 3702 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3702 ab M	SCA 3702 ab M	SCA 372 ⁸⁾ + Konverterkabel SCA 500 C ^{4) 8)}	SCA 3702 ab M	SCA 3702 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3702 ab M
Z-1/Z-1P/Z-10/Z-20/Z-50P/PZ-1/PZ-10/ PZ-20/645N/MZ-3/MZ-5/MZ-5N/MZ-10/ MZ-50/MZ-6/Z-70/MZ-7	Standardfuß 301 ⁷⁾	SCA 3702 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3702 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3702 ab M	SCA 3702 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3702 ab M	SCA 3702 ab M	11)	SCA 3702 ab M	SCA 3702 ab M + Kabel SCA 3000 C	SCA 3702 ab M
*ist/*istDL/K100D/K100D Super/ K110D/K10D/K200D/K20D/K-m	Standardfuß 301 ⁷⁾	SCA 3702 ab M ⁷⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3702 ab M ⁷⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3702 ab M ⁷⁾	SCA 3702 ab M ⁷⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3702 ab M ⁷⁾	SCA 3702 ab M ⁷⁾	11)	SCA 3702 M2 ¹⁰⁾	SCA 3702 ab M ⁷⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3702 ab M ⁷⁾
K-7, K-x	Standardfuß 301 ⁷⁾	SCA 3702 ab M3 ⁷⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3702 ab M3 ⁷⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3702 ab M3 ⁷⁾	SCA 3702 ab M3 ⁷⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3702 ab M3 ⁷⁾	SCA 3702 ab M3 ⁷⁾	11)	SCA 3702 ab M3 ¹⁰⁾	SCA 3702 ab M3 ⁷⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3702 ab M3 ⁷⁾
*istD/*istDS	Standardfuß 301 ⁷⁾	SCA 3702 ab M ⁹⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3702 ab M ⁹⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3702 ab M ⁹⁾	SCA 3702 M ⁹⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3702 ab M ⁹⁾	SCA 3702 ab M ⁹⁾	11)	SCA 3702 M2 ⁹⁾	SCA 3702 ab M ⁹⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3702 ab M ⁹⁾

Ältere Blitzgeräte mit SCA-System mit den derzeit möglichen Adapterkombinationen:											
Analoge und digitale Kameras in alphabetischer Reihenfolge der Kamerahersteller:	28 CT-5	Power Griff G15 ¹⁾ mit: 28 CT-5 30 TTL-1 (i) 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-2 36 CT-3									
	30 TTL-1(i)		32 CT-4	32 Z-2	45 CT-3	40 MZ-1					
	32 CT-2			45 CL-3	40 MZ-2	40 MZ-1i	45 CT-5	54 MZ-3	60 CT-4	70 MZ-4	
	32 CT-3(i)		32 CT-8	45 CT-4 ⁶⁾	40 MZ-3	40 MZ-3i	60 CT-2	54 MZ-4		70 MZ-5	
	32 CT-7			45 CL-4	50 MZ-5						
	36 CT-2										
	36 CT-3										

RICOH

XR-1S/KR-5S/XR-2S/XR-S/XR-F/XR-7/ XR-6/XR-20SP/KR-10/KR-10S/KR-30SP/ KR-10M/XR-P/XR-X/XR-M	SCA 364 ⁸⁾	SCA 364 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 364 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 364 ⁸⁾	SCA 364 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 364 ⁸⁾	SCA 364 ⁸⁾	SCA 364 ⁸⁾ + Konverterkabel SCA 500 C ⁴⁾⁸⁾	SCA 364 ⁸⁾	SCA 364 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 364 ⁸⁾
XR-X 3 PF	SCA 364 M1 ⁸⁾	SCA 364 M1 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 364 M1 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 364 M1 ⁸⁾	SCA 364 M1 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 364 M1 ⁸⁾	SCA 364 M1 ⁸⁾	SCA 364 M1 ⁸⁾ + Konverterkabel SCA 500 C ⁴⁾⁸⁾	SCA 364 M1 ⁸⁾	SCA 364 M1 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 364 M1 ⁸⁾

ROLLEI

SL2000F/3001/3003/SL66E/SL66X/SL66SE/ 2,8GX/SL6001/SL6002/SL6006/SL6008	SCA 356 ²⁾³⁾	SCA 356 ²⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 356 ²⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 356 ²⁾³⁾	SCA 356 ²⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 356 ²⁾³⁾	SCA 356 ²⁾³⁾	SCA 356 ²⁾ + Konverterkabel SCA 500 C ⁴⁾⁸⁾	SCA 356 ²⁾³⁾ + SCA 300 D	SCA 356 ²⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 356 ²⁾³⁾
SL6008AF	SCA 356 ²⁾³⁾	SCA 356 ²⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 356 ²⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 356 ²⁾	SCA 356 ²⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 356 ²⁾⁵⁾	SCA 356 ²⁾	SCA 356 ²⁾ + Konverterkabel SCA 500 C ⁴⁾⁸⁾	SCA 356 ²⁾	SCA 356 ²⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 356 ²⁾

SAMSUNG

Digimax Pro 815/NX-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GX-1L/GX-1S/GX-10/GX-20	Standardfuß 301 ⁷⁾	SCA 3702 ab M ⁷⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3702 ab M ⁷⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3702 ab M ⁷⁾	SCA 3702 ab M ⁷⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3702 ab M ⁷⁾	SCA 3702 ab M ⁷⁾	11)	SCA 3702 M2 ¹⁰⁾	SCA 3702 ab M ⁷⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3702 ab M ⁷⁾

Ältere Blitzgeräte mit SCA-System mit den derzeit möglichen Adapterkombinationen:

Analoge und digitale Kameras in alphabetischer Reihenfolge der Kamerahersteller:	28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-2 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-2 36 CT-3	Power Griff G15 ¹⁾ mit: 28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-3	32 CT-4 32 CT-8	32 Z-2 32 MZ-3	45 CT-3 45 CL-3 45 CT-4 ⁶⁾ 45 CL-4	40 MZ-1 40 MZ-2 40 MZ-3 50 MZ-5	40 MZ-1i 40 MZ-3i	45 CT-5 60 CT-2	54 MZ-3 54 MZ-4	60 CT-4	70 MZ-4 70 MZ-5
---	--	--	--------------------	-------------------	--	--	----------------------	--------------------	--------------------	---------	--------------------

SIGMA

SA 300/SA 300 N/SA-5	-	SCA 3601 ⁸⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3601 ⁸⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3601 ⁸⁾	SCA 3601 ⁸⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3601 ⁸⁾	SCA 3601 ⁸⁾	11)	Standardfuß 301 ⁷⁾	SCA 3601 ⁸⁾ + Kabel SCA 3000 C	Standardfuß 301 ⁷⁾
SD-9/SD-10/SD-14	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾	11)	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾

SONY

DSC-F505/DSC-F707/DSC-S75/DSC-S85/MVC-CD200	-	-	-	SCA 3602 M4 ⁸⁾	-	SCA 3602 M4 ^{5) 8)}	SCA 3602 M4 ⁸⁾	-	SCA 3602 M4 ⁸⁾	-	SCA 3602 M4 ⁸⁾
DSC-F717/DSC-V1/DSC-V3	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3602 M4 ⁸⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾	11)	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾
DSC-F828/DSC-R1	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3602 M4 ⁸⁾	SCA 3602 M4 ⁸⁾ + Kabel SCA 3000 C	Standardfuß 301 ⁷⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾	11)	SCA 3602 M4 ⁸⁾	Standardfuß 301 ⁷⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 3602 M4 ⁸⁾
A100/A200/A700	-	-	-	SCA 3302 ab M7 ⁷⁾	SCA 3302 ab M7 ⁷⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3302 ab M7 ⁷⁾	SCA 3302 ab M7 ⁷⁾	-	SCA 3302 ab M7	-	SCA 3302 ab M7 ⁷⁾
A230/A300/A330/A350/A380/A450/A500/A550/A850/A900	-	-	-	SCA 3302 M8 ⁷⁾	SCA 3302 M8 ⁷⁾ + Kabel SCA 3000 C	SCA 3302 M8 ⁷⁾	SCA 3302 M8 ⁷⁾	-	SCA 3302 M8	-	SCA 3302 M8 ⁷⁾

Ältere Blitzgeräte mit SCA-System mit den derzeit möglichen Adapterkombinationen:											
Analoge und digitale Kameras in alphabetischer Reihenfolge der Kamerahersteller:	28 CT-5	Power Griff G15 ¹⁾ mit: 28 CT-5 30 TTL-1 (i) 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-2 36 CT-3									
	30 TTL-1(i)		32 CT-4	32 Z-2	45 CT-3	40 MZ-1	40 MZ-1i	45 CT-5	54 MZ-3	60 CT-4	70 MZ-4
	32 CT-2		32 CT-8	32 MZ-3	45 CL-3	40 MZ-2	40 MZ-3i	60 CT-2	54 MZ-4		
	32 CT-3(i)				45 CT-4 ⁶⁾	40 MZ-3					
	32 CT-7				45 CL-4	50 MZ-5					
	36 CT-2										
	36 CT-3										

YASHICA											
FX-D Quartz/107MP/108MP/109MP/ FX-3 Super/FX-7 Super/FX103/ 200AF/230AF/270AF/300AF	SCA 382 ⁸⁾	SCA 382 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 382 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 382 ⁸⁾	SCA 382 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 382 ⁸⁾	SCA 382 ⁸⁾	SCA 382 ⁸⁾ + Konverterkabel SCA 500 C ⁴⁾⁸⁾	SCA 382 ⁸⁾	SCA 382 ⁸⁾ + Kabel SCA 300 A	SCA 382 ⁸⁾

Analoge und digitale Kameras in alphabetischer Reihenfolge der Kamerahersteller:	Ältere Blitzgeräte mit SCA-System mit den derzeit möglichen Adapterkombinationen:										
	28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-2 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-2 36 CT-3	Power Griff G15 ¹⁾ mit: 28 CT-5 30 TTL-1(i) 32 CT-3(i) 32 CT-7 36 CT-3	32 CT-4 32 CT-8	32 Z-2 32 MZ-3	45 CT-3 45 CL-3 45 CT-4 ⁶⁾ 45 CL-4	40 MZ-1 40 MZ-2 40 MZ-3 50 MZ-5	40 MZ-1i 40 MZ-3i	45 CT-5 60 CT-2	54 MZ-3 54 MZ-4	60 CT-4	70 MZ-4 70 MZ-5

Hinweistexte:	
1)	Durch Umrüsten mit dem Power Griff G15 können die genannten Kompaktblitzgeräte zu Stabblitzgeräten umgewandelt werden. Dazu sind dann auch andere Adapterkombinationen erforderlich.
2)	SCA-Adapter wird vom Kamerahersteller selbst vertrieben!
3)	Für den Betrieb des mecablitz 32CT-7 oder 40MZ-... wird das Distanzstück SCA 300 D benötigt!
4)	Umbau für mecablitz 45CT-5 unter der Gerätenummer 106001 bzw. 60CT2 unter Gerätenummer 46830 notwendig! SCA 500 C nicht mehr lieferbar!
5)	Ab Gerätenummer 155201 des mecablitz 40 MZ-2!
6)	45 CT-4: SCA 3000 C M1 erst ab Gerätenummer 205180 des Blitzgerätes verwendbar!
7)	Nur Automatikblitzbetrieb oder manueller Blitzbetrieb möglich!
8)	Nicht mehr lieferbar!
9)	Nur Standard-TTL-Blitzbetrieb möglich!
10)	mecablitz 54 MZ-3: nur Automatikblitzbetrieb oder manueller Blitzbetrieb möglich!
11)	Anschluss mit Standardsynchronkabel und ggf. mit Synchronadapter aus dem Zubehörhandel möglich. Nur Automatikblitzbetrieb oder manueller Blitzbetrieb verwendbar.
M..	kennzeichnet die jeweilig benötigte Adapterausführung!